

DISTANZIOMETRO 300M LASER DISTANCE METER 300M DISTANCEMÈTRE 300M MEDIDOR LASER 300M DISTANZMESSGERÄT 300M



Ref. 61270



Panoramica del prodotto

Il distanziometro Metrica 300 ZOOM ha un concetto di design semplice ed elegante con figure chiare e uniformi. È dotata di schermo a colori ad alta definizione da 3 pollici (3 HD color display), pulsante laterale, protezione IP65 e facilità di utilizzo. Il distanziometro Metrica 300 ZOOM è in grado di offrire un'esperienza d'uso straordinaria in qualsiasi circostanza. Il distanziometro Metrica 300 ZOOM ha integrato una fotocamera a mirino per facilitare le esigenze di misurazione a lungo raggio, fino a 300 metri. Ha inoltre introdotto funzioni di screen-shot, misurazione Punto-Punto.

Il distanziometro Metrica 300 ZOOM può supportare diversi modelli di alimentazione: è possibile scegliere batterie ricaricabili standard al Ni-Mh o batterie alcaline a seconda delle necessità dell'utente (mai tentare di ricaricare batterie alcaline - pericolo esplosione).

(AVVISO DI SICUREZZA: Leggere attentamente le istruzioni di ricarica delle batterie)

Il distanziometro Metrica 300 ZOOM può realizzare più di quindici funzioni, tra cui Area, Volume, Area circolare, Volume del cilindro, Pitagora, passo-passo, misurazione ritardata, rotazione dello schermo, ecc. È in grado di offrire agli utenti di tutto il mondo un'esperienza di misura ad alte prestazioni.

Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

Avvertenze

- a) Il dispositivo è classificato come prodotto laser di Classe
 2. NON fissare direttamente il laser e non puntare verso altre persone per non danneggiare gli occhi.
- b) Il prodotto è conforme a norme e regolamenti rigorosi attraverso lo sviluppo e la produzione, ma non può ancora escludere del tutto la possibilità di interferenze con altri dispositivi, che possono causare disagi a persone e animali.
- NON utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi o corrosivi.
- NON utilizzare il prodotto in prossimità di dispositivi medici.
- NON utilizzare il prodotto in aereo.

Smaltimento

È vietato smaltire le batterie usate insieme ai rifiuti domestici; si prega di raccogliere le batterie usate in un'apposita stazione di smaltimento; questo prodotto non deve essere riciclato con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in modo appropriato in conformità alle normative nazionali del proprio paese.

Responsabilità

Metrica non sarà responsabile per i danni causati dall'uso improprio del prodotto:

- Utilizzo del prodotto senza istruzioni
- Utilizzo di accessori di altri produttori.
- Manomissione del prodotto

Installazione della batteria e istruzioni

- Aprire il coperchio della batteria con un cacciavite e installare 3 batterie AAA ricaricabili NI-MH o Alcaline, rispettando la corretta polarità.
- Chiudere correttamente il coperchio dopo l'installazione Se il prodotto utilizza batterie ricaricabili NI-HM, per la ricarica, utilizzare il cavo USB-C in dotazione o caricabatterie wireless (NON in dotazione). È possibile utilizzare anche il computer per la ricarica, ma ciò richiede più tempo.

Attenzione:

Quando si utilizzano batterie NON ricaricabili, NON può essere utilizzato né il cavo USB-C ne il dispositivo wireless. Pericolo di esplosione delle batterie non ricaricabili. Durante la ricarica delle batterie ricaricabili, il dispositivo potrebbe riscaldarsi; questo è normale e non influisce sulle prestazioni e sulla durata del prodotto. Per risparmiare energia, scollegare il caricabatterie e togliere le batterie quando non vengono utilizzate.

Codici di errore

Tutte le informazioni vengono visualizzate come codice o "errore xxx"; di seguito sono riportati tutti i codici e le relative spiegazioni e soluzioni.

Codice	Causa	Misura correttiva
204	Errore di calcolo	Consultare il manuale d'uso e ripetere le procedure
208	Corrente eccessiva	Rivolgersi al proprio distributore
220	Batteria scarica	Sostituire le batterie o caricare le batterie
255	Segnale ricevuto troppo debole o tempo di misurazione troppo lungo	Migliorare la superficie riflettente (utilizzare una piastra bersaglio, carta bianca)
256	Segnale ricevuto troppo forte	Migliorare la superficie riflettente (utilizzare piastra bersaglio, carta bianca)
261	Fuori dal campo di misura	Misurare la distanza all'interno del campo di misura
500	Errore hardware	Accendere/spegnere il dispositivo, se il simbolo appare ancora dopo diverse volte, contattare il proprio rivenditore



Descrizione dello Strumento

- 1. Schermo a colori ad alta definizione
- 2. Pulsante della fotocamera

Premere brevemente per attivare la funzione camera/mirino Tenere premuto per fare uno screen-shot e salvare le registrazioni nella memoria(disponibile solo in modalità fotocamera)

3. Pulsante Misura

Premere brevemente per attivare la misurazione singola, premuto per attivare la misurazione continua

4. Pulsante Menu funzioni

Premere brevemente per cambiare la modalità di misurazione. Tenere premuto per lungo tempo per attivare la misurazione con ritardo.

Durante la funzione "memoria", premere brevemente per passare dalla cronologia degli screen-shot alla cronologia delle registrazione dei dati.

5. Sottrazione/Precedente

Premere brevemente per attivare la sottrazione Tenere premuto per attivare la funzione memorie

6. Aggiungi/Successivo

Premere brevemente per attivare l'addizione

7. Pulsante di accensione

Tenere premuto a lungo per accendere/spegnere Premere brevemente per tornare all'operazione precedente

- 8. Porta USB-C (ricarica batterie e/o trasferimento dati)
- 9. Foro per treppiede
- 10. Scomparto per la batteria
- 11. Pulsante laterale di misurazione Premere brevemente per misurare. Tenere premuto per eseguire una misurazione continua
- 12. Pulsante SET

Premere brevemente per impostare il menu

Premere di nuovo brevemente per passare al menu di impostazione opzioni

- 13. Foro della telecamera
- 14. Foro di emissione laser
- 15. Foro di ricezione del laser

Funzione settaggio strumento - Icone

- A Pulsante SET
- B Passare in basso alle opzioni primarie
- C Passare in alto alle opzioni primarie
- D Conferma l'impostazione
- E Passare in alto alle opzioni secondarie
- F Passare in basso alle opzioni secondarie





Impostazione dell'unità

M Visualizzazione di tre cifre dopo la virgola decimale.

0.0000

M Visualizzazione di quattro cifre dopo la virgola (disponibile solo nella misurazione singola).

Impostazione dei riferimenti delle misurazioni

La base dello strumento **L** è il riferimento predefinito. Attenzione: Allo spegnimento dello strumento rimane l'ultimo riferimento impostato.

Attenzione i dati di misurazione potrebbero essere diversi a causa delle diverse impostazioni di riferimento.

Altri riferimenti predefiniti sono: dal fronte e dal fronte e







Rotazione dello schermo

(3)

Disponibile solo nella misurazione singola

Attivazione/Disattivazione BEEP Attivare o disattivare il beep

(5)

Modalità di visualizzazione dello schermo

Cambia il colore del display: sfondo bianco o sfondo nero

Misurazione ritardata

Il dispositivo inizia a misurare dopo 5 secondi. La misurazione temporizzata può essere attivata in qualsiasi funzione.

Ø Memoria

Memoria per gli screen-shot e la cronologia dei dati.

- A Scegliere l'archivio memoria fotografica o solo memoria
- B Valore Precedente
- C Conferma l'eliminazione
- D Ritorno
- E Cancellazione di uno o tutti i record
- F Valore Successivo





Impostazioni della costante

- A Sposta il cursore a sinistra
- B Sottrarre il valore
- C Confermare
- D Ritorno
- E Aggiungere il valore
- F Spostare il cursore a destra

La costante può essere calcolata direttamente sul risultato





Nota: Tutti i risultati della misurazione aggiungeranno o sottrarranno il valore costante in modalità di misurazione.

ATTENZIONE: Spegnendo lo strumento, la costante impostata rimane memorizzata; Ricordarsi di eliminarla sempre dopo l'utilizzo.

Misura	*	Misurzione	MEAS
singola	MEAS	continua	
Misurazione dell'Area	S	Misurazione del Volume	V

Pitagora (2 punti)		Pitagora (3 punti) 1	$\left< \right $
Pitagora (3 punti) 2		Pitagora 3	ά
Altezza automatica		Misurazione Point 2 Point	A
Trapezio 1		Trapezio 2	αг
Area triangolo	S	Area circolare	S
Volume cilindro	V	Funzione passo passo	

Interfaccia di misura



- A Stato della batteria
- B Livella digitale
- C Riferimento misurazione
- D Modalità di misurazione
- E Visualizzazione valore angolo
- F Primo dato
- G Secondo dato
- H Terzo dato
- I Ultimo risultato

Misura singola

Il dispositivo entra in funzione misurazione singola quando viene acceso. premere A. per puntare il bersaglio da misurare. premere nuovamente A per calcolare la distanza.

Misurazione continua

Fase 1: Premere a lungo (A) per entrare in misurazione continua

Fase 2: Spostare a sinistra/destra o su/giù per misurare premere () per interrompere la misurazione. Sullo schermo è indicato il valore massimo e minimo

La misurazione continua consente all'utente di misurare la distanza massima o minima da un punto di misurazione fisso. È possibile scegliere il valore massimo o minimo in base alle proprie esigenze.

Attenzione: La misurazione segnalata da una ripetizione di "beep" a bassa frequenza.



Misurazione dell'area

Fase 1: Selezionare la funzione misura dell'area dal menu *Fase 2*: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento), premere 2 volte per ottenere la misura della lunghezza e della larghezza.

Fase 3: I r isultati del perimetro (**C**) e della superficie (**m2**) vengono calcolati e visualizzati di conseguenza



Misurazione del volume

Fase 1: Selezionare funzione misura del volume dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento), premere 3 volte Apper ottenere la misura della lunghezza della larghezza e dell'altezza.

Fase 3: Il volume (${\bf m3}$) viene calcolato e visualizzato di conseguenza.



Pitagora (2 punti)

Fase 1: Selezionare funzione Pitagora (2 punti) dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento) premere 1 volta inea (1), passare alla direzione orizzontale dell'oggetto dal punto di misura fisso, premere di nuovo per ottenere la misura della linea (2).

Fase 3: L'altezza (3) verrà calcolata e visualizzata di conseguenza.



Pitagora (3 punti) 1°

Fase 1: Selezionare funzione Pitagora1 (3 punti) dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento). Puntando sul punto di riferimento, premere per ottenere la misura della diagonale (1).

Fase 3: misurare premendo (A) la distanza orizzontale (2), Fase 4: puntare sul punto di riferimento in basso, premere per ottenere la misura della linea (**3**).

Fase 5: L'altezza totale desiderata (L) viene calcolata e visualizzata di conseguenza.



Pitagora (3 punti) 2°

Fase 1: Selezionare funzione Pitagora2 (3 punti) dal menu

Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento). Puntando sul punto più alto desiderato di destinazione, premere e per ottenere la misura della linea (1) Fase 3: puntando sul punto di riferimento più basso desiderato, premere di nuovo per ottenere la misura della linea (2). Fase 4: puntare ortogonalmente sul punto in orizzontale e premere di nuovo per ottenere la misura della base (3). Fase 5: Il risultato (A) verrà calcolato e visualizzato di conseguenza.



Pitagora 3

Fase 1: Selezionare funzione Pitagora 3 dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento). Per ottenere l'altezza H e la misura L posizionare lo strumento a terra e premendo il Amisurare la diagonale (1)



Altezza automatica

Fase 1: Selezionare funzione Altezza automatica dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento). Per ottenere l'altezza H misurare i lati (1) e (2). Premendo 2 volte

 $\it Fase 3: L'altezza ({\bf H}) vertical everràvisualizzata di conseguenza.$



Misura da punto a punto (Point 2 Point)

Fase 1: Selezionare funzione **P2P** dal menu (A) appare l'avviso "Attendere prego...", tenere fermo il dispositivo (possibilmente non tenerlo in mano ma riporlo su in piano fisso) *Fase 2:* Quando l'avviso scompare, premere 2 volte (A) per ottenere la misura tra la linea 1 e la linea 2.

Fase 3: Le misure (L) ed (alfa) saranno visualizzate di conseguenza.



Trapezio 1

Fase 1: Selezionare funzione Trapezio1 dal menu *Fase 2:* La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento) in base al richiamo della linea rossa, puntando al bersaglio 1, premere *per ottenere la misura della linea verticale ad angolo retto 1*

Fase 3: spostare il dispositivo puntando al bersaglio 2, pre-

mere 🛞 per ottenere la misura della linea orizzontale ad angolo retto 2

Fase 4: Puntando al bersaglio 3, premere A per ottenere la misura della linea verticale ad angolo retto 3

Fase 5: La linea dell'ipotenusa 4 verrà visualizzata di conseguenza.



Trapezio 2

Fase 1: Selezionare funzione **Trapezio 2** dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento) in base al richiamo della linea rossa, puntando su 1 bersaglio, premere per ottenere la misura della linea verticale ad angolo **retta 1**

Fase 3: ruotare lo strumento puntando al **bersaglio 2**, premere (simbolo) per ottenere la misura della linea **diagonale 2** *Fase 4:* L'angolo tra la diagonale e la linea orizzontale, la lunghezza della **retta 1**, la lunghezza della **diagonale 2** e l'ipotenusa L verranno visualizzati di conseguenza.



Area del triangolo

Fase 1: Selezionare funzione Area del triangolo dal menu Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento) In base al richiamo della linea rossa, premere per ottenere la misura di ciascuna linea del triangolo 1 2 3

Fase 3: Il risultato dell'area viene visualizzato di conseguenza. **Osservazioni: Se i tre lati misurati non formano un triangolo, il risultato potrà essere errato.**



Area circolare

Fase 1: Selezionare funzione Area circolare dal menu *Fase 2*: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento) in base al richiamo della linea rossa, premere (simbolo) per ottenere il diametro.

Fase 3: L'area e la circonferenza vengono calcolate e visualizzate di conseguenza.



Fase 2: La linea rossa indica il lato da misurare (vedi display strumento) in base al richiamo della linea rossa, premere er ottenere il diametro ruotare lo strumento e premere

A per ottenere l'altezza h del cilindro.

Fase 3: L'area e il volume del cilindro vengono calcolati e visualizzati di conseguenza.



Funzione Passo – Passo

- A Spostare il cursore a sinistra
- B Sottrarre il valore
- C Confermare
- D Ritorno
- E Aggiungere il valore
- F Spostare il cursore a destra





A valore iniziale

Bstessovalore di intervallo a partire dalla seconda misurazione C $\chi1/\chi2/\chi3...$ indicano i numeri totali che hanno lo stesso valore di B.

D Promemoria: Seguire la freccia rossa per spostarsi in avanti o indietro

E Lunghezza totale = A+BN: Diverse volte quella di B F Differenza



Quando ci si avvicina al bersaglio, lo strumento inizia a ronzare.

Macchina fotografica

In qualsiasi modalità di misurazione, quando non è possibile confermare il punto laser, premere per attivare la funzione "camera" individuare il target nell'immagine.

Funzione Zoom

In modalità "camera", premere or per attivare la funzione "zoom x4"

Funzione Point Finder

In modalità "camera" (zoom X2 o zoom X4) premere (A) per attivare il point finder, quando il crocino passerà da bianco a rosso, il dispositivo avrà inquadrato il target e premendo (A) sarà possibile effettuare la misura. A questo punto premendo a lungo i sarà possibile memorizzare la foto con la misura rilevata

Aggiungi/Sottrai

Nella modalità di misurazione singola. Area e Volume, premere – o + per eseguire calcoli di addizione/sottrazione sulla base della registrazione precedente; il risultato viene visualizzato di conseguenza.

Osservazioni: il dispositivo supporta addizioni/sottrazioni multiple

Funzione Beep Assistant

Lo strumento è datato di un sistema di allerta automatico (beep continui ad alta frequenza) che entra in funzione quando lo strumento si trova in posizione orizzontale (+/- 2°) sia quando il raggio laser è in modalità misura, sia quando non è attivo.

Un "Beep" ripetitivo viene emesso quanto lo strumento si trova sostanzialmente orizzontale $(+/-2^{\circ})$

Quando lo strumento viene inclinato oltre la soglia di orizzontalità (+/- 2°) il beep cessa.

Per disattivare il segnale sonoro se non richiesto premere il tasto "SET" sul fianco dello strumento, cercare la funzione ante disattivare il sonoro (vedi punto 12 in "descrizione strumento")

SPECIFICHE TECNICHE

Portata (1)	0,2-300 m
Precisione (2) (3)	+/- (2,0 mm+5x10 ⁻⁵ D)
Misura singola	sì
Misura continua	sì
Area	sì
Volume	sì
Pitagora (2 punti)	sì
Pitagora (3 punti) 1	sì
Pitagora (3 punti) 2	sì
Livello automatico	sì
Altezza automatica	sì
Punto a punto (P2P)	sì
Trapezio 1	sì
Trapezio 2	sì
Area del triangolo	sì
Volume cilindrico	sì
Funzione Passo - Passo	sì
Misura ritardata	sì
Telecamera per la ricerca del punto	sì
Impostazione costante	sì
Aggiunta/sottrazione	sì
Sensore di inclinazione	sì
Ricarica wireless	sì

Rotazione dello schermo	SÌ
Display 3" HD a colori	sì
Luminosità del display interno/e	esterno sì
Interfaccia USB Micro USB	sì
Memorizzazione degli screensh	ot 100 scatti
Memoria	1000 misurazioni
Riferimento vite: sup/inf/trep	sì
Unità m/ft/in/ft+in/mm	sì
Spegnimento automatico	dopo 180s di inattività
Classe di protezione	IP65
Classe laser	Classe 2
Tipo di laser	630-670nm, <1mW
Tipo di batteria	3*AAA NI-MH ricaricabili
Temperatura di funzionamento	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Dimensioni mm	130x54x28
Peso con batteria	190 g

(1) (2) Note / Suggerimenti:

Il dispositivo è in grado di funzionare anche in condizioni sfavorevoli, quali forte luce, superficie irregolare e temperatura non adeguata, ma la tolleranza di misurazione sarà maggiore.

In caso di scarsa illuminazione solare e di cattiva riflessione dell'oggetto, utilizzare la piastra di destinazione o il riflettore.

(3) È possibile che la precisione dello strumento risultante da "misurazioni indirette" (in quanto derivante da calcoli matematici/trigonometrici) possa variare rispetto alle misurazioni singole.

Dotazione scatola: Distanziometro 300 m zoom, cavo USB-C, libretto istruzioni, pounch



Product overview

The Metrica 300 ZOOM rangefinder has a simple and elegant design concept with clear and uniform numbers. It is equipped with a 3-inch high-definition color screen, a side measurement button, IP65 protection and ease of use. The Metrica 300 ZOOM rangefinder offers an exceptional user experience in all circumstances. The Metrica 300 ZOOM rangefinder incorporates a viewfinder camera to facilitate long-range measurement needs, up to 300 meters. It also has screen capture functions as well as point-to-point measurement.

The Metrica 300 ZOOM rangefinder can be powered by either standard Ni-Mh rechargeable batteries or alkaline batteries depending on the user's needs (never attempt to recharge alkaline batteries - risk of explosion).

(SAFETY WARNING: Read battery charging instructions carefully)

The Metrica 300 ZOOM rangefinder can perform more than fifteen functions, including Area, Volume, Circular Area, Volume of a Cylinder, Pythagoras, Step-by-Step measurement, Delayed Measurement, Screen Rotation, and many more.

Safety instructions

The safety instructions should be read carefully before using the product for the first time.

Warnings

- a) The device is classified as a Class 2 laser product. DO NOT stare directly at the laser or point it at other people to avoid eye damage.
- b) The product complies with strict standards and regulations through development and production, but it cannot yet completely exclude the possibility of interference with other devices, which may cause harm to people and animals.
- DO NOT use the product in explosive or corrosive environments.
- DO NOT use the product near medical devices.
- DO NOT use the product on an airplane.

Elimination

It is forbidden to dispose of used batteries with household waste; please collect used batteries at a special disposal station; this product should not be recycled with household waste. Properly dispose of the product according to your country's national regulations.

Responsibility

Metrica will not be responsible for damage caused by misuse of the product:

- Use of the product without instructions
- Use of accessories from other manufacturers.
- Product handling

Battery installation and instructions

- Open the battery cover with a screwdriver and install 3 AAA rechargeable Ni-Mh or Alkaline batteries, observing the correct polarity.
- 2. Close the cover properly after installation

If using Ni-Mh rechargeable batteries, use the included USB-C cable or wireless charger (NOT included) for charging. You can also use your computer for charging, but it takes longer.

Attention:

When using non-rechargeable batteries, you CANNOT use the USB-C cable or wireless device. Risk of explosion of non-rechargeable batteries. When charging rechargeable batteries, the device may heat up; this is normal and does not affect the performance and life of the product. To save energy, unplug the charger and remove the batteries when not in use.

Error Codes

All information is displayed as a code or "error xxx"; Below you will find all the codes and their explanations and solutions.

Code	Cause	Corrective Action
204	Calculation error	Consult the user manual and repeat the procedures
208	Excessive current	Contact your distributor
220	Low battery	Replace batteries or charge batteries
255	Received signal too weak or measurement time too long	Improve reflective surface (use target plate, white paper)
256	Signal received too strong	Improve reflective surface (use target plate, white card)
261	Out of measuring range	Measure distance within measuring range
500	Hardware error	Switch the device on/off, if the symbol still appears after several times, contact your dealer



Tool description

- 1. High definition color screen
- 2. Camera key

Short press to activate camera/viewfinder function Press and hold to take a screenshot and save to memory (only available in camera mode)

- Measurement button Short press to activate single measurement Keep pressed to activate continuous measurement
- 4. Function menu key

Short press to change the measurement mode. Hold for a long time to activate delay measurement. During "memory" function, short press to switch between screenshot history and data record history.

5. Subtraction/Previous

Short press to activate subtraction Press and hold to activate memory function

6. Add/Next

Short press to activate addition

7. Power key

Long press to turn on/off

Short press to return to the previous operation

- 8. USB-C port (battery charging and/or data transfer)
- 9. Tripod thread
- 10. Battery compartment

- Side measurement button Short press to measure. Hold for continuous measurement
- 12. SET button Short press to set menu Short press again to switch to options menu
- 13. Optical camera
- 14. Laser emission output
- 15. Laser reception input

Tool Setting Function - Icons

- SFT button А
- Go down in the primary options В
- Skip to top of primary options С
- Confirm setting D
- Е Skip to top of secondary options
- F Move down secondary options







Unit setting

M Display of three digits after the decimal point.

0.0000

M Display of four decimal places (only available in single measurement).

Setting measurement references

The tool base **I** is the default reference.

Caution: When the instrument is switched off, the last reference defined remains.

Please note the measurement data may be different due to different reference parameters.

Other preset references are: from the front from the tripod thread \square .







3

Screen rotation

Available only in individual measure

Enable/Disable BEEP

Enable or disable the beep

5

Screen display mode

Change the color of the display: white background or black background

6 Delayed measurement

The device starts measuring after 5 seconds. Timed measurement can be activated in any function.

Memory

Memory for screenshots and data history.

- A Choose photo memory archive or memory only
- B Previous Value
- C Confirm deletion
- D Back
- E Delete one or all records
- F Next value





Constant settings

- A Move cursor left
- B Subtract value
- C Confirm
- D Back
- E Add value
- F Move cursor right

The constant can be calculated directly on the result





ATTENTION: When the instrument is switched off, the set constant remains stored; Remember to always remove it after use.





Pythagoras (2 points)		Pythagoras (3 points) 1	$\left< \right $
Pythagoras (3 points) 2		Pythagoras 3	ά
Auto Height		Measure Point 2 Point	A
Trapeze 1		Trapeze 2	
Triangular area	S	Circular area	S
Volume of cylinder	V	Step-by-step function	

Measurement interface



- A Battery status
- B Digital spirit level
- C Measurement reference
- D Measurement mode
- E Angle value display
- F First data
- G Second data
- H Third data
- I Last result

Individual measurement

The device triggers a single measurement when turned on. Press on to point to the target to be measured. Press again to calculate the distance.

Continuous measurement

Step 1: Long press (A) to enter continuous measurement Step 2: Move left/right or up/down to measure, press (A) to stop measuring. The maximum and minimum value is displayed on the screen

Continuous measurement allows the user to measure the maximum or minimum distance from a fixed measurement point. You can choose the maximum or minimum value according to your needs.

Caution: The measurement signaled by a repetition of low frequency "beeps".



Area measurement

Step 1: Select the area measurement function from the menu

Step 2: The red line indicates the side to be measured (see the instrument display), press 2 times to get the length and width measurement.

Step 3: Perimeter (C) and area (m2) dimensions are calculated and displayed accordingly



Volume measurement

Step 1: Select the volume measurement function from the menu

Step 2: The red line indicates the side to be measured (see the instrument display), press 3 times to get the measurement of length width and height.

Step 3: The volume $(\mathbf{m3})$ is calculated and displayed accordingly.



Pythagoras (2 points)

Step 1: Select the Pythagoras (2 dots) function from the menu

Step 2: The red line indicates the side to be measured (see the instrument display) press 1 time to get the measurement of the line (1), move to the horizontal direction of the object from the measuring point fixed, press again to get the line measurement (2).

Step 3: Height (3) will be calculated and displayed accordingly.



Pythagoras (3 points)

Step 1: Select the Pythagoras function (3 dots) from the menu

Step 2: The red line indicates the side to be measured (see instrument display). Pointing to the reference point, press to get the diagonal measurement (1).

Step 3: Measure by pressing the horizontal distance (2), Step 4: Point to the reference point at the bottom, press to get the line measurement (3).

Step 5: The desired total height (L) is calculated and displayed accordingly.



Pythagoras (3 points) 2

Step 1: Select the Pythagoras function (3 dots) from the menu

Step 2: The red line indicates the side to be measured (see

instrument display). Pointing to the desired highest destination point, press to get the line measurement (1) *Step 3:* Aiming at the lowest desired reference point, press again to get the line measurement (2). *Step 4:* Point orthogonally to the horizontal point and press again to get the base measurement (3). *Step 5:* Result (A) will be calculated and displayed accordingly.



Pythagoras 3

Step 7: Select the Pythagoras 3 function from the menu SStep 2: The red line indicates the side to be measured (see instrument display). To obtain the height **H** and the measurement **L**, place the instrument on the ground and press Sthe diagonal (1)



Auto Height

Step 1: Select the Auto height function from the menu Step 2: The red line indicates the side to be measured (see instrument display). To obtain the height **H** measure the sides (1) and (2), press 2 times

Step 3: The vertical height (H) will be displayed accordingly.



Point to point measurement (Point 2 Point)

Step 1: Select the **P2P** function in the menu appears the warning "Please wait...", keep the device still (do not hold it in your hand, but place it on a fixed plane)

Step 2: When the alert disappears, press 2 times to obtain the measurement between line 1 and line 2.

Step 3: The measurements (L) and (alpha) will be displayed accordingly.



Trapeze 1

Step 1: Select the **Trapeze** function from the menu Step 2: The red line indicates the side to be measured (see instrument display) according to the call of the red line, pointing to the target 1, press to obtain the measurement of the right angle vertical line 1

Step 3: Move the device aiming at the target 2, press 🕢



Step 5: The line of hypotenuse 4 will be displayed accordingly.



Trapeze 2

Step 1: Select the Trapeze 2 function from the menu Step 2: The red line indicates the side to be measured (see the instrument display) according to the call of the red line, pointing at 1 target, press to obtain the measurement of the right angle vertical line 1

Step 3: Rotate the tool towards target 2, press (symbol) to get the measurement of diagonal line 2

Step 4: The angle between the diagonal and the horizontal line, the length of line 1, the length of diagonal 2 and the hypotenuse L will be displayed accordingly.



Area of the triangle

Step 1: Select the Triangle area function from the menu Step 2: The red line indicates the side to be measured (see the instrument display) According to the call of the red line, press to obtain the measurement of each line of the triangle 1 2 3

Step 3: The area result is displayed accordingly.

Notes: If the three measured sides do not form a triangle, the result may be incorrect.



Circular Area

Step 1: Select Circular Area function from the menu Step 2: The red line indicates the side to be measured (see instrument display) According to the red line call-out, press (symbol) to obtain the diameter.

Step 3: The area and circumference are calculated and displayed accordingly.



Cylinder volume

Step 1: Select the Cylinder Volume function from the menu Step 2: The red line indicates the side to be measured (see the instrument display) according to the call of the red line, press to obtain the diameter turn the instrument and press to obtain the height h of the cylinder.

Step 3: Cylinder area and volume are calculated and displayed accordingly.

Step-by-step function

A Move the cursor to the left

- B Subtract value
- C Confirm
- D Back
- E Adding value
- F Move cursor right







- A Initial value
- B Same interval value from the second measurement
- C X1/X2/X3... indicate total numbers that have the same value as B.
- D Reminders: Follow the red arrow to move forward or backward
- E Total length = A+BN: Several times that of B
- F Difference



As you approach the target, the instrument begins to buzz.

Camera

In any measurement mode, when you cannot confirm the laser point, press to activate the "camera" function to locate the target in the image.

Zoom function

In "camera" mode, press of to activate the "x4 zoom" function

Point Finder function

In "camera" mode (X2 zoom or X4 zoom) press (A) to activate the point finder, when the cross turns from white to red, the device will have framed the target and by pressing (A) it will be possible to take the measurement.

At this point, by pressing **to** for a long time, it will be possible to store the photo with the detected measurement

Add/Subtract

In single measurement mode, area and volume, press – or + to perform addition/subtraction calculations based on the previous record; the result is displayed accordingly.

Notes: The device supports multiple addition/subtraction

BEEP-Assistant function

The instrument is equipped with an automatic alert system (continuous high frequency beep) which is triggered when the instrument is in a horizontal position (+/- 2° in measurement mode) or when the laser beam is in measurement, or when it is not active.

A repetitive "beep" is emitted when the instrument is horizontal $(\textbf{+/-2}^\circ).$

When the instrument is tilted beyond the horizontal threshold $(+/-2^\circ)$ it stops emitting the sound.

To deactivate the acoustic signal if it is not necessary, press the "SET" key on the side of the instrument, search for the function **up** and deactivate the sound (see point 12 in "description of the instrument")

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range (1) Accuracy (2) (3)	0.2-300m + /- (2,0 mm+5x10 D-5)
	yes
	yes
Alea	yes
Voluille Duthagaraa (2 painta)	yes
Pythagoras (2 points)	yes
Pythagoras (3 points) 1	yes
Pythagoras (3 points) 2	yes
Auto level	yes
Automatic height	yes
Point-to-point (P2P)	yes
Trapeze 1	yes
Trapeze 2	yes
Triangle area	yes
Cylindrical volume	yes
Step-by-step function	yes
Delayed measurement	yes
Point finder camera	ves
Constant adjustment	ves
Addition/subtraction	ves
Tilt sensor	Ves
Wireless charging	yes
in cicoo onarging	yes

Screen rotation	yes
3" HD color display	yes
Indoor/outdoor display brightne	ess yes
USB interface Micro USB	yes
Storage	100 screenshots
Memory	1000 measurements
Reference measurement: sup/i	nf/tripod yes
Unit m/ft/in/ft+in/mm	yes
Automatic shutdown	after 180s of inactivity
Protection class	IP65
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, <1mw
Battery type	3*AAA NI-MH rechargeable
Operating Temperature	0 C~+40 C (32 F~+104 F)
Dimensions mm	130x54x28
Weight with battery	190g
•	-

(1) (2) Remarks / suggestions:

The device is able to work even under unfavorable conditions, such as strong light, uneven surface and unsuitable temperature, but the measurement tolerance will be higher.

In case of low sunlight and poor reflection of the object, use the plate (target) or a reflector.

(3) The accuracy of the instrument resulting from "indirect measurements" (insofar as it results from mathematical/trigonometric calculations) may vary from individual measurements.

Box contents: ZOOM 300 rangefinder, USB-C cable, user manual, case.



Aperçu du produit

Le télémètre Metrica 300 ZOOM a un concept de design simple et élégant avec des chiffres clairs et uniformes. Il est équipé d'un écran couleur haute définition de 3 pouces, d'un bouton latéral de mesure, d'une protection IP65 et d'une facilité d'utilisation. Le télémètre Metrica 300 ZOOM offre une expérience d'utilisation exceptionnelle en toutes circonstances. Le télémètre Metrica 300 ZOOM intègre une caméra à viseur pour faciliter les besoins de mesure à longue portée, jusqu'à 300 mètres. Il a également des fonctions de capture d'écran ainsi que la mesure d'un point à un autre point.

Le télémètre Metrica 300 ZOOM peut être alimenté soit par piles rechargeables standard Ni-Mh ou des piles alcalines selon les besoins de l'utilisateur (ne jamais essayer de recharger des piles alcalines - risque d'explosion).

(AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Lire attentivement les instructions de charge des batteries)

Le télémètre Metrica 300 ZOOM peut réaliser plus de quinze fonctions, y compris Superficie, Volume, Superficie circulaire, Volume d'un cylindre, Pythagore, pas à pas, mesure retardée, rotation de l'écran, et beaucoup d'autres.

Consignes de sécurité

Les instructions de sécurité doivent être lues attentivement avant d'utiliser le produit pour la première fois.

Avertissements

- a) Le dispositif est classé comme produit laser de classe 2. NE PAS fixer directement le laser et ne pas pointer vers d'autres personnes afin de ne pas endommager les yeux.
- b) Le produit est conforme à des normes et réglementations strictes par le développement et la production, mais il ne peut pas encore exclure complètement la possibilité d'interférences avec d'autres dispositifs, qui peuvent causer des inconvénients aux personnes et aux animaux.
- N'UTILISEZ pas le produit dans des environnements explosifs ou corrosifs.
- N'UTILISEZ pas le produit à proximité de dispositifs médicaux.
- NE PAS utiliser le produit dans un avion.

Élimination

Il est interdit de jeter les piles usagées avec les ordures ménagères; s'il vous plaît recueillir les piles usagées dans une station d'élimination spéciale; ce produit ne doit pas être recyclé avec les ordures ménagères. Jetez le produit de manière appropriée conformément aux réglementations nationales de votre pays.

Responsabilité

Metrica ne sera pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du produit:
- Utilisation du produit sans instructions
- Utilisation d'accessoires d'autres fabricants.
- Manipulation du produit

Installation de la batterie et instructions

- Ouvrez le couvercle de la batterie avec un tournevis et installez 3 piles AAA rechargeables NI-MH ou alcalines, en respectant la polarité correcte.
- Fermez correctement le couvercle après l'installation Si vous utilisez des batteries rechargeables NI-HM, utilisez le câble USB-C fourni ou le chargeur sans fil (NON fourni) pour le chargement. Vous pouvez également utiliser votre ordinateur pour le chargement, mais cela prend plus de temps.

Attention:

Lorsque vous utilisez des piles non rechargeables, vous NE POUVEZ PAS utiliser le câble USB-C ni le périphérique sans fil. Risque d'explosion des batteries non rechargeables. Lors du chargement des batteries rechargeables, l'appareil peut se réchauffer; c'est normal et n'affecte pas les performances et la durée de vie du produit. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur et retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Codes d'erreur

Toutes les informations sont affichées sous forme de code ou «erreur xxx»; vous trouverez ci-dessous tous les codes et leurs explications et solutions.

Code	Cause	Mesure corrective
204	Erreur de calcul	Consulter le manuel d'utilisation et répéter les procédures
208	Courant excessif	Contactez votre distributeur
220	Batterie faible	Remplacez les batteries ou chargez les batteries
255	Signal reçu trop faible ou temps de mesure trop long	Améliorer la surface réfléchissante (utiliser une plaque cible, papier blanc)
256	Signal reçu trop fort	Améliorer la surface réfléchissante (utiliser la plaque cible, carte blanche)
261	Hors plage de mesure	Mesurer la distance dans la plage de mesure
500	Erreur hardware	Allumez/éteignez l'appareil, si le symbole apparaît encore après plusieurs fois, contactez votre revendeur



Description de l'Outil

- 1. Écran couleur haute définition
- 2. Touche de l'appareil photo

Appuyez brièvement pour activer la fonction caméra/viseur

Appuyez et maintenez pour prendre une capture d'écran et enregistrer dans la mémoire (disponible uniquement en mode caméra)

3. Touche de mesure

Appuyez brièvement pour activer la mesure unique enfoncé pour activer la mesure continue

4. Touche menu des fonctions

Appuyez brièvement pour changer le mode de mesure. Maintenez pendant une longue période pour activer la mesure avec retard.

Pendant la fonction «mémoire», appuyez brièvement pour passer de l'historique des captures d'écran à l'historique des enregistrements de données.

5. Soustraction/Précédent

Appuyez brièvement pour activer la soustraction Maintenez enfoncé pour activer la fonction de mémoire

6. Addition/Suivant

Appuyez brièvement pour activer l'addition

 Touche d'alimentation Appuyez longuement pour allumer/éteindre Appuyez brièvement pour revenir à l'opération précédente

- 8. Port USB-C (chargement des batteries et/ou transfert de données)
- 9. Filetage pour trépied
- 10. Compartiment pour la batterie
- 11. Touche latéral de mesure Appuyez brièvement pour mesurer. Maintenez pour effectuer une mesure continue
- 12. Touche SET

Appuyez brièvement pour définir le menu Appuyez à nouveau brièvement pour passer au menu des options

- 13. Optique caméra
- 14. Sortie émission laser
- 15. Entrée réception laser

Fonction de réglage de l'outil - Icônes

- A Touche SET
- B Descendre dans les options primaires
- C Passer en haut des options primaires
- D Confirmer le réglage
- E Passer en haut des options secondaires
- F Descendre les options secondaires







Réglage de l'unité

M Affichage de trois chiffres après la virgule décimale.

0.0000

Affichage de quatre chiffres après la virgule (disponible uniquement dans la mesure individuelle).

Réglage des références de mesure

La base de l'outil **L** est la référence par défaut. Attention : Lorsque l'instrument est éteint, il reste la dernière référence définie.

Attention les données de mesure peuvent être différentes en raison des différents paramètres de référence.

D'autres références prédéfinies sont : du front du filetage pour trépied 🔲 .





Rotation de l'écran

(3)

Disponible uniquement en mesure individuelle

Activation/Désactivation BEEP

Activer ou désactiver le bip

(5)

Mode d'affichage de l'écran

Changer la couleur de l'affichage : fond blanc ou fond noir

Mesure retardée

L'appareil commence à mesurer après 5 secondes. La mesure temporisée peut être activée dans n'importe quelle fonction.

7 Mémoire

Mémoire pour les captures d'écran et l'historique des données.

- A Choisissez l'archive mémoire photo ou seulement mémoire
- B Valeur Précédente
- C Confirmer la suppression
- D Retour
- E Supprimer un ou tous les enregistrements
- F Valeur suivante





Réglages de la constante

- A Déplacer le curseur à gauche
- B Soustraire la valeur
- C Confirmer
- D Retour
- E Ajouter la valeur
- F Déplacer le curseur à droite

La constante peut être calculée directement sur le résultat





Remarque : Tous les résultats de mesure ajouteront ou soustrairont la valeur constante en mode de mesure.

ATTENTION : En éteignant l'instrument, la constante réglée reste mémorisée; N'oubliez pas de toujours la supprimer après utilisation.

Mesure	*	Mesure	MEAS
individuelle	MEAS	continue	
Mesure de la superficie	S	Mesure du volume	V

Pythagore (2 points)		Pythagore (3 points) 1	$\left< \right $
Pythagore (3 points) 2		Pythagore 3	ά
Hauteur automatique		Mesure Point 2 Point	A
Trapèze 1		Trapèze 2	
Superficie triangulaire	S	Superficie circulaire	S
Volume cylindre	V	Fonction pas-à-pas	

Interface de mesure



- A État de la batterie
- B Niveau à bulle numérique
- C Référence de mesure
- D Mode de mesure
- E Affichage de la valeur d'angle
- F Première donnée
- G Deuxième donnée
- H Troisième donnée
- I Dernier résultat

Mesure individuelle

L'appareil déclenche une mesure unique lorsqu'il est allumé. Appuyez sur 🔊 pour pointer la cible à mesurer. Appuyez sur 🛞 à nouveau pour calculer la distance.

Mesure continue

Étape 1: Appuyez longuement sur 🛞 pour entrer dans la mesure continue

Étape 2: Déplacer vers la gauche/droite ou vers le haut/bas pour mesurer, appuyez sur pour arrêter la mesure. La valeur maximale et minimale est affichée à l'écran

La mesure continue permet à l'utilisateur de mesurer la distance maximale ou minimale à partir d'un point de mesure fixe. Vous pouvez choisir la valeur maximale ou minimale en fonction de vos besoins.

Attention : La mesure signalée par une répétition de «bip» basse fréquence.



Mesure de la superficie

Étape 1: Sélectionnez la fonction de mesure de superficie dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument), appuyez2 fois sur pour obtenir la mesure de la longueur et de la largeur.

Étape 3: Les dimensions du périmètre (**C**) et de la surface (**m2**) sont calculées et affichées en conséquence



Mesure du volume

Étape 1: Sélectionnez la fonction de mesure de volume dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument), appuyez 3 fois pour obtenir la mesure de la longueur de la largeur et de la hauteur. Étape 3: Le volume (**m3**) est calculé et affiché en conséquence.



Pythagore (2 points)

Étape 1: Sélectionnéz la fonction Pythagore (**2 points**) dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument) appuyez1 fois sur a pour obtenir la mesure de la ligne (1), passez à la direction horizontale de l'objet à partir du point de mesure fixe, appuyez sur à à nouveau pour obtenir la mesure de la ligne (2).

Étape 3: La hauteur (3) sera calculée ét affichée en conséquence.



Pythagore (3 points)

Étape 1: Sélectionnez la fonction Pythagore (**3 points**) dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument). En pointant vers le point de référence, appuyez sur æ sur pour obtenir la mesure de la diagonale (1). Étape 3: Mesurer en appuyant sur æ la distance horizontale (2),

Étape 4: Pointez sur le point de référence en bas, appuyez sur pour obtenir la mesure de la ligne (**3**).

Etape 5: La hauteur totale souhaitée (\tilde{L}) est calculée et affichée en conséquence.



Pythagore (3 points) 2

Étape 1: Sélectionnez la fonction Pythagore (3 points) dans le menu 🛞 Étape 2: La ligne rouge indigue le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument). En pointant vers le point de destination le plus élevé souhaité, appuyez sur Appur obtenir la mesure de la ligne (1)

Étape 3: En visant le point de référence le plus bas souhaité, appuyez sur de nouveau pour obtenir la mesure de la ligne (2). Étape 4: Pointez orthogonalement sur le point horizontal et appuyez sur a nouveau pour obtenir la mesure de la base (3). Étape 5: Le résultat (A) sera calculé et affiché en conséquence.



Pythagore 3

 $\acute{E}tape 1:$ Sélectionnez la fonction Pythagore 3 dans le menu Etape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument). Pour obtenir la hauteur **H** et la mesure **L**, posez l'instrument au sol et appuyez sur E la diagonale (1)



Hauteur automatique

Étape 1: Sélectionnez la fonction Hauteur automatique dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument). Pour obtenir la hauteur H mesurer les côtés (1) et (2), appuyez 2 fois sur 🍙

Étape 3: La hauteur verticale (H) sera affichée en conséquence.



Mesure de point à point (Point 2 Point)

Étape 1: Sélectionnez la fonction P2P dans le menu apparaît l'avertissement «Veuillez patienter...», maintenez l'appareil immobile (ne pas le tenir dans votre main, mais le placer sur un plan fixe)

Étape 2: Lorsque l'alerte disparaît, appuyez 2 fois sur Appur obtenir la mesure entre la ligne **1** et la ligne **2**.

Étape 3: Les mesures (L) et (alpha) seront affichées en conséquence.



Trapèze 1

Étape 1: Sélectionnez la fonction Trapèze dans le menu *Étape 2:* La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir affichage de l'instrument) en fonction de l'appel de la ligne rouge, pointant vers la cible 1, appuyez sur *pour obtenir la mesure de la ligne verticale à angle droit* 1

Étape 3: Déplacer l'appareil en visant la cible 2, appuyez sur

pour obtenir la mesure de la ligne horizontale à angle droit 2

Étape 4: Viser la cible **3**, appuyez sur *(A)* pour obtenir la mesure de la ligne verticale à angle droit **3**

Étape 5: La ligne de l'hypoténuse 4 sera affichée en conséquence.



Trapèze 2

Étape 1: Sélectionnez la fonction Trapèze 2 dans le menu Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument) en fonction de l'appel de la ligne rouge, pointant sur 1 cible, appuyez sur pour obtenir la mesure de la ligne verticale à angle droit 1

Étape 3: Tournez l'outil vers la cible **2**, appuyez sur (symbole) pour obtenir la mesure de la ligne diagonale 2

Étape 4: L'angle entre la diagonale et la ligne horizontale, la longueur de la droite 1, la longueur de la diagonale 2 et l'hypoténuse L seront affichés en conséquence.



Superficie du triangle

Étape 1: Sélectionnez la fonction Superficie du triangle dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument) Selon l'appel de la ligne rouge, appuyez sur pour obtenir la mesure de chaque ligne du triangle **1 2 3**

Étape 3: Lerésultat de la superficie est affiché en conséquence. **Remarques : Si les trois côtés mesurés ne forment pas un triangle, le résultat peut être incorrect.**



Zone circulaire

Étape 1: Sélectionnez la fonction Surface circulaire dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'écran de l'instrument). En fonction de l'appel de la ligne rouge, appuyez sur (symbole) pour obtenir le diamètre.

Étape 3: La surface et la circonférence sont calculées et affichées en conséquence.



Volume du cylindre

Étape 1: Sélectionnez la fonction Volume du cylindre dans le menu

Étape 2: La ligne rouge indique le côté à mesurer (voir l'affichage de l'instrument) en fonction de l'appel de la ligne rouge, appuyez pour obtenir le diamètre tourner l'instrument et appuyez pour obtenir la hauteur h du cylindre.

Étape 3: La surface et le volume du cylindre sont calculés et affichés en conséquence.



Fonction Pas-à-Pas

A Déplacer le curseur vers la gauche

- B Soustraire la valeur
- C Confirmer
- D Retour
- E Ajout de la valeur
- F Déplacer le curseur vers la droite





- A Valeur initiale
- B Même valeur d'intervalle à partir de la deuxième mesure
- C X1/X2/X3... indiquent les nombres totaux qui ont la même valeur que B.
- D Rappels : Suivez la flèche rouge pour avancer ou reculer
- E Longueur totale = A+BN : Plusieurs fois celle de B
- F Différence



Lorsque vous vous approchez de la cible, l'instrument commence à bourdonner.

Appareil photo

Dans n'importe quel mode de mesure, lorsque vous ne pouvez pas confirmer le point laser, appuyez sur pour activer la fonction «caméra» localiser la cible dans l'image.

Fonction Zoom

En mode «caméra», appuyez \bigodot pour activer la fonction «zoom x4»

Fonction Point Finder

En mode «caméra» (zoom X2 ou zoom X4) appuyez sur pour activer le point finder, lorsque la croix passera du blanc au rouge, l'appareil aura encadré la cible et en appuyant sur al sera possible de faire la mesure. À ce stade, en appuyant sur oligitation longtemps, il sera possible de stocker la photo avec la mesure détectée

Ajouter/Soustraire

En mode de mesure unique, superficie et volume, appuyez sur – ou + pour effectuer des calculs d'addition/soustraction sur la base de l'enregistrement précédent; le résultat s'affiche en conséquence.

Remarques: l'appareil prend en charge les additions/soustractions multiples

Fonction BEEP Assistant

L'instrument est doté d'un système d'alerte automatique (bip continu à haute fréquence) qui se déclenche lorsque l'instrument est en position horizontale (+/- 2° en mode de mesure) soit lorsque le faisceau laser est en mode de mesure, soit lorsqu'il n'est pas actif.

Un «bip» répétitif est émis lorsque l'instrument se trouve en horizontal (+/- 2°).

Lorsque l'instrument est incliné au-delà du seuil d'horizonta-lité (+/- 2°) il cesse à émettre le son.

Pour désactiver le signal sonore s'il n'est pas nécessaire, appuyez sur la touche «**SET**» sur le côté de l'instrument, rechercher la fonction **tup** et désactiver le son (voir point 12 dans «description de l'instrument»)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée (1)	0,2-300 m
Precision (2) (3)	+ /- (2,0 mm+5x10 D-5)
Mesure individuelle	oui
Mesure continue	oui
Superficie	oui
Volume	oui
Pythagore (2 points)	oui
Pythagore (3 points) 1	oui
Pythagore (3 points) 2	oui
Niveau automatique	oui
Hauteur automatique	oui
Point à point (P2P)	oui
Trapèze 1	oui
Trapèze 2	oui
Superficie du triangle	oui
Volume cylindrique	oui
Fonction pas-à-pas	oui
Mesure retardée	oui
Caméra de recherche de point	oui
Réglage constant	oui
Addition/soustraction	oui
Capteur d'inclinaison	oui
Recharge sans fil	oui
	64

Rotation de l'écran	oui
Affichage couleur 3» HD	oui
Luminosité de l'affichage intér	ieur/extérieur oui
Interface USB Micro USB	oui
Stockage des captures d'écrar	ו 100
Mémoire	1000 mesures
Référence mesure : sup/inf/tré	épied oui
Unité m/ft/in/ft+in/mm	oui
Arrêt automatique	après d'inactivité 180s
Indice de protection	IP65
Classe laser	Classe 2
Type de laser	630-670nm, <1mw
Type de batterie	3*AAA NI-MH rechargeable
Température de fonctionneme	nt 0 du C~+40 du C (32 du
F~+104 du F)	
Dimensions mm	130x54x28
Poids avec batterie	190 g

(1) (2) Remarques / suggestions:

L'appareil est capable de fonctionner même dans des conditions défavorables, telles qu'une forte lumière, une surface inégale et une température inadéquate, mais la tolérance de mesure sera plus élevée.

En cas de faible luminosité solaire et de mauvaise réflexion de l'objet, utilisez la plaque (cible) ou un réflecteur.

(3) La précision de l'instrument résultant de «mesures indirectes» (dans la mesure où elle résulte de calculs mathématiques/trigonométriques) peut varier par rapport aux mesures individuelles.

Contenu de la boîte: Télémètre 300 ZOOM, câble USB-C, mode d'emploi, étui.



Produktübersicht

Der Entfernungsmesser Metrica 300 ZOOM verfügt über ein einfaches und elegantes Designkonzept mit klaren und einheitlichen Zahlen. Es ist mit einem 3-Zoll-HD-Fabbildschirm, einer seitlichen Messtaste, IP65-Schutz und einfacher Bedienung ausgestattet. Der Entfernungsmesser Metrica 300 ZOOM bietet unter allen Umständen ein außergewöhnliches Benutzererlebnis. Der Entfernungsmesser Metrica 300 ZOOM verfügt über eine Sucherkamera, um Messungen über große Entfernungen bis zu 300 Metern zu ermöglichen. Er verfügt außerdem über Funktionen zur Bildschirmaufnahme sowie Punkt-zu-Punkt-Messung.

Der Entfernungsmesser Metrica 300 ZOOM kann je nach Bedarf des Benutzers entweder mit Standard-Ni-Mh-Akkus oder mit Alkalibatterien betrieben werden (versuchen Sie niemals, Alkalibatterien aufzuladen – Explosionsgefahr).

(SICHERHEITSHINWEIS: Lesen Sie die Anweisungen zum Laden des Akkus sorgfältig durch.)

Der Entfernungsmesser Metrica 300 ZOOM kann mehr als fünfzehn Funktionen ausführen, darunter Fläche, Volumen, Kreisfläche, Volumen eines Zylinders, Pythagoras, Schrittfür-Schritt, verzögerte Messung, Bildschirmdrehung und viele mehr.

Sicherheitshinweise

Vor der ersten Verwendung des Produkts sollten die Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen werden.

Warnungen

- a) Das Gerät ist als Laserprodukt der Klasse 2 eingestuft. Schauen Sie NICHT direkt in den Laser und richten Sie ihn NICHT auf andere Personen, um Augenschäden zu vermeiden.
- b) Das Produkt entspricht bei der Entwicklung und Produktion strengen Normen und Vorschriften, kann jedoch die Möglichkeit einer Beeinträchtigung anderer Geräte, die zu Schäden für Menschen und Tiere führen kann, noch nicht vollständig ausschließen.
- VERWENDEN SIE das Produkt nicht in explosionsgefährdeten oder korrosiven Umgebungen.
- BENUTZEN SIE das Produkt nicht in der N\u00e4he von medizinischen Ger\u00e4ten.
- VERWENDEN SIE das Produkt nicht in einem Flugzeug.

Beseitigung

Es ist verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll zu entsorgen; Bitte sammeln Sie gebrauchte Batterien an einer speziellen Entsorgungsstation. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll recycelt werden. Entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß gemäß den nationalen Vorschriften Ihres Landes.

Verantwortung

Metrica übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen:

- Verwendung des Produkts ohne Anleitung
- Verwendung von Zubehör anderer Hersteller.
- Produkthandhabung

Batterieinstallation und Anweisungen

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher und legen Sie drei wiederaufladbare AAA-Ni-Mh oder Alkaline-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
- 2. Schließen Sie die Abdeckung nach der Installation ordnungsgemäß

Wenn Sie wiederaufladbare Ni-Hh-Akkus verwenden, verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte USB-C-Kabel oder das kabellose Ladegerät (NICHT im Lieferumfang enthalten). Sie können den Computer auch zum Aufladen verwenden, dies dauert jedoch länger.

Aufmerksamkeit:

Wenn Sie nicht wiederaufladbare Batterien verwenden, können Sie das USB-C-Kabel oder das drahtlose Gerät NICHT verwenden. Explosionsgefahr bei nicht wiederaufladbaren Batterien. Beim Laden von Akkus kann es zu einer Erwärmung des Gerätes kommen; Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung und Lebensdauer des Produkts. Um Energie zu sparen, trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und nehmen Sie die Akkus heraus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Fehlercodes

Alle Informationen werden als Code oder "Fehler xxx" angezeigt; Nachfolgend finden Sie alle Codes sowie deren Erklärungen und Lösungen.

Code	Ursache	Korrekturmaßnahme
204	Berechnungsfehler	Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach und wiederholen Sie die Prozeduren
208	Überladung	Wenden Sie sich an Ihren Händler
220	Batterie schwach	Ersetzen Sie die Batterien oder laden Sie die Batterien auf
255	Empfangssignal zu schwach oder Messzeit zu lang	Reflektierende Oberfläche verbessern (Zieltafel, weißes Papier verwenden)
256	Empfangenes Signal zu stark	Reflektierende Oberfläche verbessern (Zieltafel, weiße Karte verwenden)
261	Außerhalb des Messbereichs	Distanz innerhalb des Messbereichs messen
500	Hardwarefehler	Schalten Sie das Gerät ein/ aus. Sollte das Symbol nach mehrmaligem Auftreten immer noch erscheinen, wenden Sie sich an Ihren Händler



Werkzeugbeschreibung

- 1. Hochauflösender Farbbildschirm
- 2. Kamerataste

Kurz drücken, um die Kamera-/Sucherfunktion zu aktivieren

Halten Sie gedrückt, um einen Screenshot aufzunehmen und im Speicher zu speichern (nur im Kameramodus verfügbar).

3. Messtaste

Kurz drücken, um die Einzelmessung zu aktivieren gedrückt, um die kontinuierliche Messung zu aktivieren

4. Funktionsmenütaste

Kurz drücken, um den Messmodus zu ändern.

Lange gedrückt halten, um die Verzögerungsmessung zu aktivieren.

Drücken Sie während der "Speicher"-Funktion kurz, um zwischen dem Screenshot-Verlauf und seinem zu wechseln

5. Subtraktion/ Zurück

Kurz drücken, um die Subtraktion zu aktivieren Halten Sie gedrückt, um die Speicherfunktion zu aktivieren

6. Hinzufügen/Weiter

Kurz drücken, um die Zugabe zu aktivieren

7. Einschalttaste

Zum Ein-/Ausschalten lange drücken

Kurz drücken, um zum vorherigen Vorgang zurückzukehren

- 8. USB-C-Anschluss (Laden des Akkus und/oder Datenübertragung)
- 9. Stativgewinde
- 10. Batteriefach
- 11. Seitliche Messtaste

Zum Messen kurz drücken.

Halten Sie die Taste gedrückt, um eine kontinuierliche Messung durchzuführen

12. SET-Taste

Kurz drücken, um das Menü einzustellen

Drücken Sie erneut kurz, um zum Optionsmenü zu wechseln

- 13. Optische Kamera
- 14. Laser-Ausgang
- 15. Laserempfang

Werkzeugeinstellungsfunktion - Symbole

- A SET-Taste
- B Gehen Sie in den Hauptoptionen nach unten
- C Zum Anfang der primären Optionen springen
- D Einstellung bestätigen
- E Zum Anfang der sekundären Optionen springen
- F Sekundäre Optionen nach unten verschieben





Einheiteneinstellung

Anzeige von drei Nachkommastellen.

0.0000

M Anzeige von vier Nachkommastellen (nur bei Einzelmessung verfügbar).

Messreferenzen festlegen

Die Werkzeugbasis ____ ist die Standardreferenz. Achtung: Beim Ausschalten des Gerätes bleibt die zuletzt definierte Referenz bestehen.

Bitte beachten Sie, dass die Messdaten aufgrund unterschiedlicher Referenzparameter abweichen können.

Weitere voreingestellte Bezugspunkte sind: von vorne und vom Stativloch 🔲



Bildschirm Rotation (3) Nur bei Einzelmessungen aktiv

Signalton aktivieren/deaktivieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Signalton

Bildschirmanzeigemodus

Ändern Sie die Farbe der Anzeige: weißer Hintergrund oder schwarzer Hintergrund

Verzögerte Messung

Α

D F

Nach 5 Sekunden beginnt das Gerät mit der Messung. Die zeitgesteuerte Messung kann in jeder Funktion aktiviert werden.

Speicher METRICA FLAS Speicher für Screenshots und Datenverlauf. Wählen Sie "Fotospeicher-Archiv" oder "Nur Speicher" Vorheriger Wert Bestätigen Sie den Löschvorgang 300 zoon Ref. 61270 7uriick А Löschen Sie einen oder alle В E Datensätze Nächster Wert С

(4)



Konstante

Einstellungen

- A Cursor nach links bewegen
- B Wert subtrahieren
- C Bestätigen
- D Zurück
- E Mehrwert schaffen
- F Cursor nach rechts bewegen

Die Konstante kann direkt aus dem Ergebnis berechnet werden

METRICA FLASH Rof. 61270 300 zoon A В С



Hinweis: Alle Messergebnisse addieren oder subtrahieren den konstanten Wert im Messmodus.

ACHTUNG: Beim Ausschalten des Gerätes bleibt die eingestellte Konstante gespeichert; Denken Sie daran, es nach Gebrauch immer zu entfernen.

Individuelle	*	Kontinuierliche	MEAS
Messung	MEAS	Messung	
Flächenmes- sung	S	Volumenmes- sung	V

Pythagoras (2 Punkte)		Pythagoras (3 Punkte) 1	
Pythagoras (3 Punkte) 2		Pythagoras 3	α
Automatische Höhe		Point 2 Point	A
Trapez 1		Trapez 2	αr
Dreieckige Fläche	S	Kreisförmige Fläche	S
Zylindervolu- men	V	Schritt-für- Schritt- Funktion	

Messschnittstelle



- A Batteriestatus
- B Digitale Wasserwaage
- C Messreferenz
- D Messmodus
- E Winkelwertanzeige
- F Erste Daten
- G Zweite Daten
- H Dritte Daten
- I Letztes Ergebnis

Individuelle Messung

Beim Einschalten löst das Gerät eine Einzelmessung aus. Drücken Sie auf 🔔 um auf das zu messende Ziel zu zeigen. Drücken Sie 🏟 erneut, um die Entfernung zu berechnen.

Kontinuierliche Messung

Schritt 1: Lange auf A drücken, umdie kontinuierliche Messung aufzurufen

Schritt 2: Zum Messen nach links/rechts oder oben/unten bewegen , drücken, um die Messung zu stoppen. Der Maximal- und Minimalwert wird auf dem Bildschirm angezeigt Durch die kontinuierliche Messung kann der Benutzer den maximalen oder minimalen Abstand von einem festen Messpunkt messen. Sie können je nach Bedarf den Maximaloder Minimalwert wählen.

Achtung: Die Messung wird durch wiederholte niederfrequente "Pieptöne" signalisiert.



Flächenmessung

Schritt 1: Wählen Sie im Menü die Funktion Flächenmessung aus

Schrift 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Drücken Sie 🙆 zweimal, um die Längen- und Breitenmessung zu erhalten.

Schritt 3: Die Abmessungen von Umfang (C) und Fläche (m2) werden berechnet und entsprechend angezeigt



Volumenmessung

Schritt 1: Wählen Sie im Menü die Funktion Volumenmessung aus 🕢

Schrift 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Drücken Sie 🙆 dreimal, um die Länge, Breite und Höhe zu messen.

Schritt 3: Das Volumen (m3) wird berechnet und entsprechend angezeigt.



Pythagoras (2 Punkte)

Schritt 1: Wählen Sie 🗻 im Menü die Funktion Pythagoras (2 Punkte).

Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Drücken Sie de immal, um die Messung der Linie (1) zu erhalten. Bewegen Sie sich vom fixierten Messpunkt aus in die horizontale Richtung des Objekts und drücken Sie de erneut, um die Messung zu erhalten die Linienmessung (2).

Schritt 3: Die Höhe (3) wird berechnet und entsprechend angezeigt.



Pythagoras (3 Punkte)

Schritt 1: Wählen Sie die Funktion Pythagoras (**3 Punkte**) aus dem Menü

Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Zeigen Sie auf den Referenzpunkt und drücken Sie (A), um die diagonale Messung zu erhalten (1). Schritt 3: Messen Sie den horizontalen Abstand (2) durch Drücken von (A)

Schritt 4: Zeigen Sie auf den Referenzpunkt unten und drücken Sie 🔬 , um die Linienmessung zu erhalten (**3**).

Schritt 5: Die gewünschte Gesamthöhe (L) wird berechnet und entsprechend angezeigt.



Pythagoras (3 Punkte) 2

Schritt 1: Wählen Sie die Pythagoras-Funktion (3 Punkte) aus dem Menü A Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Zeigen Sie auf den gewünschten höchsten Zielpunkt und drücken Sie (A), um die Linienmessung zu erhalten (1).

Schritt 3: Zielen Sie auf den niedrigsten gewünschten Referenzpunkt und drücken Sie erneut , um die Linienmessung zu erhalten (2).

Schritt 4: Zeigen Sie orthogonal auf den horizontalen Punkt und drücken Sie erneut, um das Basismaß zu erhalten (3). Schritt 5: Ergebnis (A) wird berechnet und entsprechend angezeigt.



Pythagoras 3

Schritt 1: Wählen Sie 🕢 im Menü die Funktion Pythagoras 3 aus Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Um die Höhe H und das Maß L zu erhalten, stellen Sie das Instrument auf den Boden und drücken Sie 🔬 die Diagonale (1).



Automatische Höhe

Schritt 1: Wählen Sie 🔬 im Menü die Funktion "Auto-Höhe". Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Um die Höhe H zu erhalten, messen Sie die Seiten (1) und (2) und drücken Sie 🏟 zweimal Schritt 3: Die vertikale Höhe (H) wird entsprechend angezeigt.



Punkt-zu-Punkt-Messung (Point 2 Point)

Schritt 1: Wählen Sie (A) die P2P-Funktion im Menü erscheint die Warnung "Bitte warten…", halten Sie das Gerät ruhig (halten Sie es nicht in der Hand, sondern legen Sie es auf eine feste Ebene).

Schritt 2: Wenn die Warnung verschwindet, drücken Sie zweimal, um den Messwert zwischen Linie 1 und Linie 2 zu erhalten.

Schritt 3: Die Messwerte (L) und (Alpha) werden entsprechend angezeigt.



Trapez 1

Schritt 1: Wählen Sie die Trapez-Funktion aus dem Menü Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Entsprechend dem Aufruf der roten Linie, die auf das Ziel 1 zeigt, drücken Sie sung der rechtwinkligen vertikalen Linie 1 zu erhalten Schritt 3: Bewegen Sie das Gerät auf das Ziel 2 und drücken Sie , um die Messung der rechtwinkligen horizontalen Linie 2 zu erhalten

Schritt 4: Zielen Sie auf Ziel **3** und drücken Sie (A), um die rechtwinklige vertikale Linienmessung 3 zu erhalten Schritt 5: Die Linie der Hypotenuse **4** wird entsprechend angezeigt.



Trapez 2

Schritt 1: Wählen Sie im Menü die Funktion "Trapez 2". Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Entsprechend dem Aufruf der roten Linie, die auf 1 Ziel zeigt, drücken Sie (A), um die Messung der rechtwinkligen vertikalen Linie 1 zu erhalten

Schritt 3: Drehen Sie das Werkzeug in Richtung Ziel 2 und drücken Sie (Symbol), um die Messung der diagonalen Linie 2 zu erhalten

Schritt 4: Der Winkel zwischen der Diagonale und der Horizontalen, die Länge der Linie 1, die Länge der Diagonale **2** und die Hypotenuse L werden entsprechend angezeigt.



Fläche des Dreiecks

Schritt 1: Wählen Sie 🙆 im Menü die Funktion Dreiecksbereich aus

Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Drücken Sie Antersprechend dem Aufruf der roten Linie, um dieMessung jeder Linie des Dreiecks **1 2 3** zu erhalten

Schritt 3: Das Flächenergebnis wird entsprechend angezeigt. **Hinweise: Wenn die drei gemessenen Seiten kein Dreieck bilden, ist das Ergebnis möglicherweise falsch.**



Kreisförmige Fläche

Schritt 1: Wählen Sie die Funktion Kreisfläche aus dem Menü Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Gerätedisplay). Entsprechend der roten Linie drücken Sie (Symbol), um den Durchmesser zu erhalten.

Schritt 3: Die Fläche und der Umfang werden berechnet und entsprechend angezeigt.



Zylindervolumen

Schritt 1: Wählen Sie (A) im Menü die Funktion "Zylinder-

volumen" aus

Schritt 2: Die rote Linie zeigt die zu messende Seite an (siehe Instrumentenanzeige). Drücken Sie entsprechend dem Aufruf der roten Linie, um den Durchmesser zu erhalten. Drehen Sie das Instrument und drücken Sie, um die Höhe h des Zylinders zu erhalten.

Schritt 3: Zylinderfläche und Volumen werden berechnet und entsprechend angezeigt.

Schritt-für-Schritt-Funktion

- A Bewegen Sie den Cursor nach links B Wert subtrahieren C Bestätigen D Zurück
- E Wert hinzufügen
- F Cursor nach rechts beweaen







- A Anfangswert
- B Gleicher Intervallwert aus der zweiten Messung
- C X1/X2/X3... geben Gesamtzahlen an, die den gleichen Wert wie B haben.
- D Erinnerungen: Folgen Sie dem roten Pfeil, um vorwärts oder rückwärts zu gehen
- E Gesamtlänge = A+BN: Mehrfaches von B
- F Unterschied



Wenn Sie sich dem Ziel nähern, beginnt das Instrument zu summen.

Kamera

Wenn Sie in einem beliebigen Messmodus den Laserpunkt nicht bestätigen können, drücken Sie 🚺 , um die "Kamera"-Funktion zu aktivieren und das Ziel im Bild zu lokalisieren.

Zoomfunktion

Im Modus "Kamera" drücken 🚺 , um die Funktion "x4-Zoom" zu aktivieren

Punktsuche-Funktion

Im "Kamera"-Modus (X2-Zoom oder X4-Zoom) 🕢 drücken, um den Punktsucher zu aktivieren. Wenn das Kreuz von weiß auf rot wechselt, hat das Gerät das Ziel erfasst und durch Drücken von 🕢 kann die Messung durchgeführt werden. An diesem Punkt ist es durch langes Drücken von ion möglich, das Foto mit der erfassten Messung zu speichern

Addieren/Subtrahieren

Im Einzelmessmodus, Fläche und Volumen, drücken Sie oder +, um Additions-/Subtraktionsberechnungen basierend auf dem vorherigen Datensatz durchzuführen; das Ergebnis wird entsprechend angezeigt.

Hinweise: Das Gerät unterstützt mehrfache Addition/Subtraktion

Funktion BEEP-Assistant

Das Instrument ist mit einem automatischen Alarmsystem (kontinuierlicher Hochfrequenzton) ausgestattet, der ausgelöst wird, wenn sich das Instrument in einer horizontalen Position (+/- 2° im Messmodus) befindet oder wenn der Laserstrahl gerade misst oder nicht aktiv ist.

Wenn das Instrument horizontal ist (+/-2°), ertönt ein wiederholter "Piepton".

Wenn das Instrument über die horizontale Schwelle (+/- 2°) hinaus geneigt wird, hört es auf, den Ton abzugeben.

Um das akustische Signal zu deaktivieren, wenn es nicht erforderlich ist, drücken Sie die Taste **"SET**" an der Seite des Instruments, suchen Sie nach der Funktion und deaktivieren Sie **Mu** den Ton (siehe Punkt 12 in der "Beschreibung des Instruments").

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Reichweite Genauigkeit (2) (3)	(1) 0,2-300 m + /- (2,0 mm+5x10 D-5)
Einzelmessung	ja
Kontinuierliche Messung	ja
Bereich	Ja
Lautstarke	Ja
Pythagoras (2 Punkte)	Ja
Pythagoras (3 Punkte) 1	Ja
Pythagoras (3 Punkte) 2	Ja
Seibstniveillerung	Ja
Automatische Hone	Ja
PUNKI-ZU-PUNKI (PZP)	Ja
	Ja
Trapez z	Ja
Dieleck-Flache	Ja
Cohritt für Cohritt Funktion	Ja
Schnill-Iur-Schnill-Funktion	Ja
Zieleuchkomore	Ja
Ständige Annaesung	Ja
Addition/Subtraction	Ja
Noigungesonsor	Ja
Kaballasas Ladan	Ja
Nabeliuses Lauell	Ja

Bildschirmdrehung	ja
3" HD-Farbdisplay	ja
Helligkeit des Innen-/Außen	displays ja
USB-C-Schnittstelle	ja
Speicherung	100 Screenshots
Speicher	1000 Messungen
Referenzmessung: oben/un	ten/Stativ ja
Einheit m/ft/in/ft+in/mm	ja
Automatische Abschaltung	nach 180 Sekunden Inaktivität
Schutzart	IP65
Laserklasse	Klasse 2
Lasertyp	630-670 nm, <1 MW
Batterien 3	*AAA NI-MH wiederaufladbarer
Betriebstemperatur 0 °C	C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F)
Abmessungen mm	130x54x28
Gewicht mit Batterien	190 g

(1) (2) Anmerkungen / Vorschläge:

Das Gerät kann auch unter ungünstigen Bedingungen wie starkem Licht, unebener Oberfläche und ungeeigneter Temperatur arbeiten, die Messtoleranz ist jedoch höher.

Bei geringer Sonneneinstrahlung und schlechter Reflexion des Objekts verwenden Sie die Platte (Target) oder einen Reflektor.

(3) Die aus "indirekten Messungen" resultierende Genauigkeit des Instruments (sofern sie aus mathematischen/trigonometrischen Berechnungen resultiert) kann von einzelnen Messungen abweichen.

Lieferumfang: Entfernungsmesser ZOOM 300, USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Tasche.



Descripción del producto

El medidor de distancia Metrica 300 ZOOM tiene un concepto de diseño simple y elegante con números claros y uniformes. Está equipado con una pantalla a color de alta definición de 3 pulgadas, un botón de medición lateral, protección IP65 y facilidad de uso. El medidor de distancia Metrica 300 ZOOM ofrece una experiencia de usuario excepcional en todas las circunstancias. El medidor de distancia Metrica 300 ZOOM incorpora una cámara de visor para facilitar las necesidades de medición de largo alcance, hasta 300 metros. También tiene funciones de captura de pantalla así como medición punto a punto.

El medidor de distancia Metrica 300 ZOOM puede funcionar con pilas recargables estándar de Ni-Mh o pilas alcalinas según las necesidades del usuario (nunca intente recargar las pilas alcalinas - riesgo de explosión).

(ADVERTENCIA DE SEĞURIDAD: Lea atentamente las instrucciones de carga de la batería)

El medidor de distancia Metrica 300 ZOOM puede realizar más de quince funciones, incluyendo área, volumen, área circular, volumen de un cilindro, pitágoras, paso, medición retardada, rotación de pantalla y muchas más.

Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad deben leerse atentamente antes de utilizar el producto por primera vez.

Advertencias

- a) El dispositivo está clasificado como un producto láser de Clase 2. NO mire directamente al láser ni apunte a otras personas para evitar daños en los ojos.
- b) El producto cumple con normas y reglamentos estrictos durante el desarrollo y la producción, pero aún no puede excluir por completo la posibilidad de interferencia con otros dispositivos, lo que puede causar daños a personas y animales.
- NO UTILICE el producto en ambientes explosivos o corrosivos.
- NO UTILICE el producto cerca de dispositivos médicos.
- NO UTILICE el producto en un avión.

Eliminación

Está prohibido desechar las baterías usadas con los residuos domésticos; recoja las baterías usadas en una estación de eliminación especial; este producto no debe reciclarse con los residuos domésticos. Deseche correctamente el producto de acuerdo con la normativa nacional de su país.

Responsabilidad

Metrica no se hará responsable de los daños causados por un mal uso del producto:

- Uso del producto sin instrucciones
- Uso de accesorios de otros fabricantes.
- Manejo de producto

Instalación e instrucciones de la batería

- Abra la tapa de las pilas con un destornillador e instale 3 pilas alcalinas o NI-MH recargables AAA, observando la polaridad correcta.
- 2. Cierre la cubierta correctamente después de la instalación.

Si usa baterías recargables NI-HM, use el cable USB-C incluido o un cargador wireless (NO incluido) para cargar. También puede usar su computadora para cargar, pero lleva más tiempo.

Atención:

Cuando use baterías no recargables, NO PUEDE usar el cable USB-C o el dispositivo wireless. Riesgo de explosión de las pilas no recargables. Al cargar baterías recargables, el dispositivo puede calentarse; esto es normal y no afecta el rendimiento ni la vida útil del producto. Para ahorrar energía, desconecte el cargador y retire las baterías cuando no esté en uso.

Códigos de error

Toda la información se muestra como un código o "error xxx"; A continuación encontrará todos los códigos y sus explicaciones y soluciones.

Código	Causa	Acción correctiva
204	Error de cálculo	Consulte el manual de usuario y repita los procedimientos
208	Exceso de corriente	Póngase en contacto con su distribuidor
220	Batería baja	Reemplace las baterías o cargue las baterías
255	Señal recibida es demasiado débil o el tiempo de medición es demasiado largo	Mejore la superficie reflectante (use una placa objetivo, papel blanco)
256	Señal recibida es demasiado fuerte	Mejore la superficie reflectante (utilice la placa objetivo, tarjeta blanca)
261	Fuera del rango de medición	Mida la distancia dentro del rango de medición
500	Error de hardware	Encienda/apague el dispositivo, si el símbolo sigue apareciendo después de varias veces, póngase en contacto con su distribuidor


Descripción de la herramienta

- 1. Pantalla a color de alta definición
- 2. Tecla de cámara

Pulsación corta para activar la función de cámara/visor Mantenga presionado para tomar una captura de pantalla y guardarla en la memoria (solo disponible en el modo de cámara)

3. Tecla de medición

Pulsación corta para activar la medición única pulsado para activar la medición continua

4. Tecla de menú de funciones

Presione brevemente para cambiar el modo de medición. Manténgalo presionado durante mucho tiempo para activar la medición de retardo.

Durante la función de "memoria", presione brevemente para cambiar entre el historial de capturas de pantalla y el historial de registro de datos.

5. Resta/Anterior

Pulsación corta para activar la resta

Mantenga presionado para activar la función de memoria

6. Adición /Siguiente

Pulsación corta para activar la adición

7. Tecla de encendido

Pulsación larga para encender/apagar Pulsación corta para volver a la operación anterior

- 8. Puerto USB-C (carga de batería y/o transferencia de datos)
- 9. Rosca de trípode
- 10. Compartimento de la batería
- Tecla de medición lateral Pulsación corta para medir. Sostener para medición continua
- 12. Tecla SET

Pulsación corta para configurar el menú Presione brevemente de nuevo para cambiar al menú de opciones

- 13. Cámara óptica
- 14. Salida de emisión láser
- 15. Entrada de recepción láser

Función de configuración - Iconos

A Tecla SET

- B Bajar en las opciones primarias
- C Saltar a la parte superior de las opciones principales
- D Confirmar configuración
- E Saltar al principio de las opciones secundarias
- F Bajar opciones secundarias





Configuración de la unidad

M Visualización de tres dígitos después del punto decimal.

0.0000

Visualización de cuatro decimales (solo disponible en medida única).

) Configuración de referencias de medición

La base de herramientas **L** es la referencia predeterminada.

Precaución: Cuando se apaga el instrumento, permanece la última referencia definida.

Tenga en cuenta que los datos de medición pueden ser diferentes debido a los diferentes parámetros de referencia.

Otras referencias predefinidas son: rosca frontal y trípode



Rotacion de pantalla Disponible solo en medida individual

Habilitar/Deshabilitar PITIDO Habilitar o deshabilitar el pitido

(3)

(5) Modo de visualización de pantalla

Cambiar el color de la pantalla: fondo blanco o fondo negro

6 Medición retrasada

El dispositivo comienza a medir después de 5 segundos. La medición temporizada se puede activar en cualquier función.

7 Memoria

Memoria para capturas de pantalla e historial de datos.

- A Elija archivo de memoria de fotos o solo memoria
- B Valor anterior
- C Confirmar eliminación
- D Atrás
- E Eliminar uno o todos los registros
- F Siguiente valor



8

Ajustes constantes

- A Mover cursor a la izquierda
- B Restar valor
- C Confirmar
- D Atrás
- E Agregar valor
- F Mueve el cursor a la derecha

La constante se puede calcular directamente <u>A</u> sobre el resultado.

METRICA FLASH Rof. 61270 300 zoon В С



Nota: Todos los resultados de la medición sumarán o restarán el valor constante en el modo de medición.

ATENCIÓN: Cuando el instrumento está apagado, la constante configurada permanece almacenada; Recuerda retirarlo siempre después de su uso.

Medida	*	Medición	MEAS
individual	MEAS	continua	
Medición de área	S	Medición de volumen	V

Pitágoras (2 puntos)		Pitágoras (3 puntos) 1	$\left< \right $
Pitágoras (3 puntos) 2		Pitágoras 3	ά
Altura automática		Medida Punto a Punto	A
Trapecio 1		Trapecio 2	αr
Area triangular	S	Area circular	S
Cilindro de volumen	V	Función paso a paso	

Interfaz de medición



- A Estado de la batería B Nivel de burbuja digital
- C Referencia de medición
- D Modo de medición
- E Visualización del valor del ángulo
- F Primeros datos
- G Segundo dato
- H Tercer dato
- I Ultimo resultado

Medida individual

El dispositivo activa una sola medición cuando se enciende. Presiona 🍙 para señalar el objetivo a medir. Presione de nuevo 🍙 para calcular la distancia.

Medición continua

Paso 1: Mantenga presionado À para ingresar a la medición continua

Paso 2: Muévase hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/ abajo para medir, presione 🛞 para detener la medición. El valor máximo y mínimo se muestra en la pantalla

La medición continua permite al usuario medir la distancia máxima o mínima desde un punto de medición fijo. Puedes elegir el valor máximo o mínimo según tus necesidades.

Precaución: La medición señalada por una repetición de "pitidos" de baja frecuencia.



Medición de área

Paso 1: Seleccione la función de medición de área del menú

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver la pantalla del instrumento), presione 🙆 2 veces para obtener la medida de largo y ancho.

Paso 3: Las dimensiones del perímetro (**C**) y el área (**m2**) se calculan y se muestran en consecuencia



Medición de volumen

Paso 1: seleccione la función de medición de volumen del menú

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver la pantalla del instrumento), presione 🛞 3 veces para obtener la medida de largo ancho y alto.

Paso \hat{J} : El volumen (m3) se calcula y se muestra en consecuencia.



Pitágoras (2 puntos)

Paso 1: seleccione la función Pitágoras (**2 puntos**) del menú Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (vea la pantalla

del instrumento) presione (A) 1 vez para obtener la medida de la línea (1), muévase a la dirección horizontal del objeto desde el punto de medición fijo, presione (A) nuevamente para obtener la línea de medición (2).

Paso 3: la altura (3) se calculará y se mostrará en consecuencia.



Pitágoras (3 puntos)

Paso 1: seleccione la función Pitágoras (**3 puntos**) del menú

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver pantalla del instrumento). Señalando el punto de referencia, presione

Paso 3: Mida presionando 承 la distancia horizontal (2),

Paso 4: Señale el punto de referencia en la parte inferior, pre-

sione 🕢 para obtener la medida de la línea (3).

Paso 5: La altura total deseada (L) se calcula y se muestra en consecuencia.



Pitágoras (3 puntos) 2

Paso 1: seleccione la función Pitágoras (**3 puntos**) del menú Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver pantalla del instrumento). Apuntando al punto de destino más alto deseado, presione para obtener la medida de la línea (**1**) Paso 3: Apuntando al punto de referencia deseado más bajo, presione A nuevamente para obtener la medición de la línea (2).

Paso 4: Apunte ortogonalmente al punto horizontal y presione nuevamente para obtener la medida base (3).

Paso 5: El resultado (A) se calculará y se mostrará en consecuencia.



Pitágoras 3

Paso 1: seleccione la función Pitágoras 3 del menú Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver pantalla del instrumento). Para obtener la altura H y la medida L, coloque el instrumento en el suelo y presione la diagonal (1)



Altura automática

Paso 1: Seleccione la función Altura automática del menú

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver pantalla del instrumento). Para obtener la altura **H** medir los lados (1) y (2), pulsar (2) 2 veces

Paso 3: La altura vertical (H) se mostrará en consecuencia.



Medición punto a punto (Punto 2 Punto)

Paso 1: Seleccione la función P2P en el menú (A) aparece la advertencia "Por favor, espere...", mantenga el dispositivo quieto (no lo sostenga en la mano, colóquelo en un plano fijo)

Paso 2: Cuando desaparezca la alerta, presione 🛞 2 veces

para obtener la medida entre la línea 1 y la línea 2.

Paso 3: Las medidas (L) y (alfa) se mostrarán en consecuencia.



Trapecio 1

Paso 1: seleccione la función Trapecio del menú A

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver pantalla del instrumento) de acuerdo con la llamada de la línea roja, apuntando al objetivo 1, presione para obtener la medida de la línea vertical de ángulo recto 1

Paso 3: Mueva el dispositivo apuntando al objetivo 2, presione para obtener la medida de la línea horizontal en ángulo recto **2** Paso 4: Apunte al objetivo 3, presione para obtener la medición de la línea vertical en ángulo recto 3 Paso 5: La línea de la hipotenusa 4 se mostrará en consecuencia.



Trapecio 2

Paso 1: seleccione la función Trapecio 2 del menú Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (vea la pantalla del instrumento) de acuerdo con la llamada de la línea roja, apuntando a 1 objetivo, presione para obtener la medida de la línea vertical de ángulo recto 1

Paso 3: Gire la herramienta hacia el objetivo 2, presione (símbolo) para obtener la medida de la línea diagonal 2

Paso 4: El ángulo entre la diagonal y la línea horizontal, la longitud de la línea 1, la longitud de la diagonal 2 y la hipotenusa L se mostrarán en consecuencia.



Area del triangulo

Paso 1: seleccione la función de área de triángulo del menú

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (ver la pantalla del instrumento) De acuerdo con la llamada de la línea roja, presione A para obtener la medida de cada línea del triángulo **1 2 3**

Paso 3: El resultado del área se muestra en consecuencia.

Notas: Si los tres lados medidos no forman un triángulo, el resultado puede ser incorrecto.



Área circular

Paso 1: Seleccione la función Área circular en el menú Paso 2: La línea roja indica el lado que debe medirse (véase la pantalla del instrumento) Según la llamada de la línea roja, pulse (símbolo) para obtener el diámetro.

Paso 3: El área y la circunferencia se calculan y se muestran en consecuencia.



Volumen del cilindro

Paso 1: seleccione la función Volumen del cilindro del menú

Paso 2: La línea roja indica el lado a medir (vea la pantalla del instrumento) de acuerdo con la llamada de la línea roja, presione para obtener el diámetro gire el instrumento y presione para obtener la altura h del cilindro.

Paso 3: El área y el volumen del cilindro se calculan y muestran en consecuencia.



Función paso a paso

A Mover el cursor a la izquierda

- B Restar valor
- C Confirmar
- D Atrás
- E Agregando valor
- F Mueve el cursor a la derecha





- A Valor inicial
- B Mismo valor de intervalo de la segunda medición
- C X1/X2/X3... indican números totales que tienen el mismo valor que B.
- D Recordatorios: siga la flecha roja para avanzar o retroceder
- E Longitud total = A+BN: Varias veces la de B
- F Diferencia



A medida que se acerca al objetivo, el instrumento comienza a zumbar.

Cámara

En cualquier modo de medición, cuando no pueda confirmar el punto láser, presione o para activar la función de "cámara" para ubicar el objetivo en la imagen.

Función zoom

En el modo "cámara", presione 🙆 para activar la función "zoom x4"

Función de buscador de puntos

En modo "cámara" (zoom X2 o zoom X4) presione (para activar el buscador de puntos, cuando la cruz cambie de blanco a rojo, el dispositivo habrá enmarcado el objetivo y al presionar (será posible tomar la medida.

En este punto, presionando 🚺 prolongadamente, será posible almacenar la foto con la medida detectada

Sumar/Restar

En el modo de medición única, área y volumen, presione - o + para realizar cálculos de suma/resta basados en el registro anterior; el resultado se muestra en consecuencia. Notas: El dispositivo admite múltiples sumas/restas

Función de asistente BEEP

El instrumento está equipado con un sistema de alerta automático (pitido continuo de alta frecuencia) que se activa cuando el instrumento está en posición horizontal (+/- 2° en modo de medición) o cuando el rayo láser está en medición, o cuando no lo está activo.

Se emite un "bip" repetitivo cuando el instrumento está en posición horizontal $(+/-2^{\circ})$.

Cuando el instrumento se inclina más allá del umbral horizontal (+/- 2°) deja de emitir el sonido.

Para desactivar la señal acústica si no es necesario, presione la tecla "SET" en el costado del instrumento, busque la función el instrumento")

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance (1) Precisión (2) (3)	0,2-300 m +/- (2,0 mm+5x10 D-5)
Medida individual	si
Medición continua	sí
Area	SÍ
Volumen	si
Pitágoras (2 puntos)	sí
Pitágoras (3 puntos) 1	sí
Pitágoras (3 puntos) 2	sí
Nivel automático	sí
Altura automática	sí
Punto a punto (P2P)	sí
Trapecio 1	si
Trapecio 2	si
Triángulo	sí
Volumen cilíndrico	sí
Función paso a paso	sí
Medición retardada	sí
Cámara de buscador de puntos	sí
Ajuste constante	sí
Suma/resta	sí
Sensor de inclinación	sí
Carga inalámbrica	sí

Rotación de pantalla	Si
Pantalla a color HD de 3"	sí
Brillo de pantalla interior/exterio	r sí
Interfaz USB Micro USB	sí
Almacenamiento de	100 capturas de pantalla
Memoria	1000 medidas
Medida de referencia: sup/inf/tr	ípode sí
Unidad m/ft/in/ft+in/mm	sí
Apagado automático después	de 180 s de inactividad
Clase de protección	IP65
Clase de láser	Clase 2
Tipo de láser	630-670nm, <1mw
Pilas	3* AAA NI-MH recargables
Temperatura de funcionamiento	0 C~+40 C (32 F~+104 F)
Dimensiones mm	130x54x28
Peso con batería	190 g

(1) (2) Comentarios/sugerencias:

El dispositivo puede funcionar incluso en condiciones desfavorables, como luz fuerte, superficie irregular y temperatura inadecuada, pero la tolerancia de medición será mayor.

En caso de poca luz solar y reflejo deficiente del objeto, utilice la placa (objetivo) o un reflector.

(3) La precisión del instrumento resultante de "medidas indirectas" (en la medida en que resulte de cálculos matemáticos/trigonométricos) puede variar de mediciones individuales.

Contenido del envío: medidor de distancia ZOOM 300, cable USB-C, manual de usuario, estuche.



Importato e distribuito da: Metrica S.p.A. - Italy - Via Grandi 18 - 20097 San Donato

METRICA.IT

